

방음공사 시방서·시공 검토표

벽체·천장·바닥·문·설비 관통부 체크

자료실 배포용 PDF | 상담 전 검토자료

시공 전

- 소음원, 목표 공간, 민원 방향, 저음·진동 여부, 기존 구조체 상태를 먼저 확인합니다.
- 문틈, 콘센트, 배관, 천장 속 빈 공간처럼 작은 틈이 성능을 크게 낮출 수 있습니다.

시공 중

- 차음층 연속성, 흡음층 밀도, 진동 절연, 코킹, 문 하부 씰, 마감 손상 여부를 확인합니다.